

INSTRUCTION

Voiturette essence - *Gas cart*

MOBILICAB

280, rue Bonin
Acton Vale (Québec)
Canada J0H 1A0
mobilicab.com



1. 2 options de démarrage :
 - a. Si le commutateur à **trois positions** (Off – On – Start)
 - i. Positionner le commutateur à **clé** situé sur le tableau de bord à la position « **START** » jusqu'à ce que le moteur démarre. La clé retournera à « ON » lorsque relâchée.
 - b. Si le commutateur à **deux positions** (Off – On)
 - i. Positionner le commutateur à **clé** situé sur le tableau de bord à la position « **ON** ». Le moteur s'actionnera automatique lorsque la pédale est enfoncée.
 2. La commande de **marche avant-arrière** ce trouve sur le panneau de la carrosserie haut bas du siège. Appuyez sur **F** pour faire marche avant et sur **R** pour faire marche arrière.
 3. La **pédale d'accélérateur** est celle qui est située à droite et sur laquelle est inscrit le mot « **GO** ». Lorsque le moteur tourne et que le commutateur de marche avant-arrière est en position « **F** » ou « **R** », appuyer sur la pédale d'accélérateur aura pour effet de desserrer automatiquement le frein de stationnement et de faire avancer le véhicule dans la direction sélectionnée.
 4. Pour enclencher le **frein de stationnement**, appuyez fermement sur la pédale inscrit « **STOP – PARK** ». *Bien appuyez également sur la petite section inscrit « **PARK** ».
 5. **L'étrangleur du moteur à essence (choke)** ce trouve sous le levier de marche avant-arrière. Advenant que le moteur ait de la difficulté à démarrer (**en temps froid**), tenez le enfoncé quelques secondes en appuyant simultanément sur la pédale d'accélérateur. *Attention, ce n'est pas tous les modèles qui possèdent cette option.
- Vérifier le **commutateur d'entretien** si la voiturette ne fonctionnent pas. Le commutateur est sous le siège sur le panneau derrière les batteries. Il doit être en position « **RUN** » pour que la voiturette fonctionne.