


INSTRUCTION

Voiturette électrique - *Electric cart*

MOBILICAB
450.546.0999 

280, rue Bonin
Acton Vale (Québec)
Canada J0H 1A0
mobilicab.com

1. Positionner le commutateur à **clé** situé sur le tableau de bord à la position « **ON** ».
 2. La commande de **marche avant-arrière** se trouve sur le panneau de la carrosserie au bas du siège. Appuyez sur **F** pour faire marche avant et sur **R** pour faire marche arrière.
 3. La **pédale d'accélérateur** est celle qui est située à droite et sur laquelle est inscrit le mot « **GO** ». Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur le frein de stationnement se déclenchera automatiquement et le véhicule se mettra en marche.
 4. Pour enclencher le **frein de stationnement**, appuyez fermement sur la pédale inscrit « **STOP – PARK** ». *Bien appuyez également sur la petite section inscrit « **PARK** ».
 5. **Charger la voiturette**
 - A)** Brancher le chargeur dans une prise de courant 15 AMP (standard). Ne pas utiliser de rallonge électrique.
 - B)** Brancher l'embout gris dans le réceptacle sous la commande de marche avant-arrière.
 - C)** Laisser branché jusqu'à ce que le chargeur arrête.
- L'**autonomie** est très variable selon plusieurs facteurs; dénivellation du terrain, poids de charge, température, charge complète de départ.
- Vérifier le **commutateur d'entretien** si la voiturette ne fonctionne pas. Le commutateur est sous le siège sur le panneau derrière les batteries. Il doit être en position « **RUN** » pour que la voiturette fonctionne.